

Intelligens kapcsoló (WiFi + 2.4G)

Típuszám: WL-SW1

## Tartalom

---

|   |      |
|---|------|
| <u>Funkció</u> .....                              | 2    |
| <u>Paraméterek</u> .....                          | 3    |
| <u>Csatlakozási diagram</u> .....                 | 4    |
| <u>Telepítési diagram</u> .....                   | 5    |
| <u>Távírányító utasítás</u> .....                 | 6-8  |
| <u>Alkalmazásvezérlési utasítás</u> .....         | 9-14 |
| <u>Töltse le a „Tuya Smart” alkalmazást</u> ..... | 9    |
| <u>Hálózat párosítása</u> .....                   | 10   |
| <u>Bekapcsolás állapota</u> .....                 | 11   |
| <u>Kapcsoló típusa</u> .....                      | 12   |
| <u>Időzítő funkció</u> .....                      | 13   |
| <u>Multi Control Relation</u> .....               | 14   |
| <u>Alexa hangvezérlés</u> .....                   | 15   |
| <u>Google Home hangvezérlés</u> .....             | 16   |
| <u>Figyelem</u> .....                             | 17   |

# 1. Funkció

Ez a termék WIFI+BLE+2.4G vezeték nélküli technológiával készült, alacsony fogyasztással és erős interferencia-ellenes képességgel. WIFI+BLE+2.4G távirányítóval működik, a felhasználó rövid távolságból is vezérelheti az eszközöket, még a router offline állapotában is. A mini megjelenés EU és USA szabványos csatlakozódobozba illeszthető, könnyen beköthető és telepíthető. Tuya Smart APP vezérli, támogatja a hangvezérlést, széles körben alkalmazható világításban, aljzatban, ventilátorokban, párástóban, kandalló BE/KI vezérlésében



2.4G RF vezeték nélküli átviteli technológia



Távirányító  
Vezérlési távolság 30m



A WiFi vezeték nélküli vezérlés támogatja a nagy hatótávolságú vezérlést



Okostelefonos app vezérlés



Automatikus átvitel  
(Csak a távvezérlőre)



Harmadik fél támogatása  
hangvezérlés



Eszközmegosztás



Csoportos irányítás



Tap-to-Run és automatizálás



Gyerekzár



Időzítés beállítása / visszaszámlálás  
kapcsolja be / ki a LED lámpát



Ne zavarj mód

## 2. Paraméterek

Típuszám: WL-SW1

Bemeneti feszültség: 100-240V~ 50/60Hz

Kimeneti feszültség: 100-240V~ 50/60Hz

Kimeneti áram(max): 10A


Kapcsolási módszer: WiFi + 2.4G + (Push/Billenő kapcsoló)

Vezeték nélküli technológia: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz


RF: 2.4GHz

Üzemi hőmérséklet: -10~40°C

2.4G RF ellenőrzési távolság: 30m




### 3. Csatlakozási diagram



#### **Figyelem**


Bekapcsolás előtt ellenőrizze az összes kábel megfelelő bekötését, különben károsíthatja az eszközöket.

## 4. Telepítési diagram



NYOMÁS kapcsoló / Billenőkapcsoló

Álló csatlakozódoboz utáni támogatás, a csatlakozódoboz mélysége meghaladja az 50 mm-t



## 5. Távirányító utasítás


### 5.1. Összekapcsolás

#### 1). A leválasztási mód aktiválása


1: röviden nyomja meg a „SET” gombot 1 alkalommal, légzésjelző.

2: kikapcsolás dimmer 10 másodpercig, kapcsolja be újra.

3: (PUSH kapcsoló / billenőkapcsoló) állítsa az „OFF” értéket „BE” értékre.



2). Nyomja meg az ON gombot bármelyik csoportzónában háromszor 3 másodpercen belül (Például: "I" or "ON"), a linkelés megtörtént.




## 5.2. Leválasztás

1). A leválasztási mód aktiválása

1: röviden nyomja meg a „KÉSZLET” gombot 1 alkalommal, légzésjelző.


2: kikapcsolás dimmer 10 másodpercig, kapcsolja be újra.

3: (PUSH kapcsoló/ billenőkapcsoló) állítsa az „OFF” értéket „BE” értékre.



2). Nyomja meg az ON gombot bármelyik csoportzónában 5-ször 3 másodpercen belül (Például: "I" or "ON"), a leválasztás megtörtént.

**Figyelem: Az összekapcsolásnak vagy a leválasztásnak ugyanabban a csoportban kell történnie.**



Összekapcsolás /  
leválasztás

### 5.3. Kompatibilis távirányító (külön megvásárolható)



FUT006



FUT007



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B




FUT087 / FUT087-B



S1-B / S1-W /  
S1-G

### 5.4. Funkcióutasítás továbbítása

Az eszközök képesek jelet továbbítani egy másikra, ha 30 méteren belül van új eszköz, számtalan vezérlési távolság automatikus átvitel.



**Figyelem:** Minden „Smart Switch”-nek egyetlen távirányítóval kell összekapcsolnia.

## 6. Alkalmazásvezérlési utasítás

### 6.1. Töltse le és telepítse a [Tuya Smart] alkalmazást

Keressen a [Tuya Smart] alkalmazásboltban, vagy szkennelje be a QR-kód követését az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Kérjük, nyissa meg az alkalmazást kattintson a " Register " gombra a fiók létrehozásához, miközben először használja, jelentkezzen be közvetlenül, ha már volt fiókja.



## 6.2. Hálózat párosítása (Az 5G router használhatatlan)

1). Csatlakoztassa az áramforráshoz.

2). A visszajelző gyorsan villog (másodpercenként kétszer)

Kérjük, ellenőrizze a következő lépéseket, ha a jelzőfény nem villog gyorsan:


- Hosszan nyomja meg “SET”.
- Kapcsolja be és kapcsolja ki a készüléket háromszor.
- (PUSH kapcsoló / billenőkapcsoló) 5-ször csatlakoztassa a kapcsolóval.

3). Kapcsolja össze a telefont 2,4G wifi hálózattal.

4). Írja be az APP alkalmazást, kattintson a „+” gombra.


5). Kattintson “**Electrical**”, megtalálja “**Breaker (BLE+Wi-Fi)**”.

6). Fejezd be a párosítást.



## 6.3. Bekapcsolási állapot

Kattintson egy eszközre vagy csoportra—Kattintson a „setting” elemre—Kattintson a „Relay Status” (Relé állapota) lehetőségre, és válassza ki az állapotot.



**KI:** Az eszköz leállítása bármilyen állapotban, ha az áramforrás ki van kapcsolva.


**Tovább:** Az eszköz bármilyen állapotban bekapcsol, ha az áramforrás be van kapcsolva.

**Emlékezzen az utolsó állapotra:** A kikapcsolás előtt jegyezze meg az állapotot.

Pl.: Az eszköz működik és áramkimaradás történt, az eszköz be van kapcsolva, miközben az áramforrás helyreállt.

## 6.4. Kapcsolótípus beállítása

Kattintson az egyetlen eszközre vagy csoportra—Kattintson a „setting” elemre—Kattintson a „Switch type” (kapcsoló típusa) elemre.—Válasszon típust (kapcsoló csatlakozási diagramja a 3. oldalon).



### **Billenőkapcsoló – fordítsa át az állapot megváltoztatásához:**

Pl.: Az eszköz (alkalmazással vagy távirányítóval) be van kapcsolva, nyomja meg egyszer a „Rocker kapcsolót (bármilyen állapotban)”, az eszköz ki van kapcsolva.


### **Billenőkapcsoló - szinkron állapot:**

Pl.: Az eszköz (alkalmazással vagy távirányítóval) be van kapcsolva, a „Rocker switch”-nek kikapcsolt állapotban kell lennie, az eszköz ki van kapcsolva.

**Gombos kapcsoló:**PUSH kapcsolóval (önvisszaállító kapcsoló/gombos kapcsoló) csatlakoztatható, válassza ezt a típust.

## 6.5. Időzítő beállítása


Kattintson egyetlen eszközre vagy csoportra — Kattintson az „Timer” elemre — válassza ki az időzítő típusait.






### Figyelem:

1. Az időzítő maximális mennyisége 30 db.
2. A "Countdown" "Circulate" "Random" leáll, ha áramkimaradás történik (az APP vagy a távirányító vagy a billenőkapcsoló segítségével kapcsolja be vagy ki) az aktuális időszakban, az időzítő funkció visszaáll a következő időszakban.

## 6.6. Multi Control Relation


1. Állítsa be az eszközt, kapcsolja be vagy ki egyszerre.
2. Kattintson az eszközre – kattintson “” — kattintson a „Multi-Control Association” gombra — kattintson a „Link with Switch” gombra — válassza ki a kapcsolódó eszközt, a kapcsolat megtörtént.



## 7. Alexa hangvezérlési

Kérjük, adja hozzá az eszközt a Tuya Smart Apphoz (a részletekért tekintse meg a 9. oldalt), és hajtsa végre a következő műveleteket:


- 1). Nyissa meg az Alexa alkalmazást
- 2). Kattintson a "More" gombra a jobb alsó sarokban
- 3). Kattintson a "Skills & Games" elemre



- 4). Kattintson az "Q" gombra a jobb felső sarokban
- 5). Írja be az "Smart life" és keresés





- 6). Kattintson az "Smart Life" készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához



## 8. Google Home hangvezérlési

Kérjük, adja hozzá az eszközt a Tuya Smart Apphoz (a részletekért tekintse meg a 9. oldalt), és hajtsa végre a következő műveleteket:

- 1). Nyissa meg a Google Home alkalmazást
- 2). Kattintson a “+” jelre a bal felső sarokban
- 3). Kattintson az “Set up device” elemre
- 4). Kattintson a “Works with Google” lehetőségre
- 5). Kattintson az “Q” gombra a jobb felső sarokban
- 6). Írja be az “Smart life” és keresés
- 7). Kattintson az “Smart Life” készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához



## 9. Figyelem

1. Telepítés előtt kapcsolja ki az áramellátást
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik az eszköz követelményeivel
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem szakértő, különben megsérül
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám található a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.

Kínában készült



A fényerő-szabályozó  
nem használható  
nedves helyen