

## Dimmer Digitális LED szalaghoz 12-24V-fekete



**Fekete távirányító + vezérlő Digitális fehér LED szalag FUTÓFÉNYhez**

### Eszköz párosítása és leválasztása

A párosítani kívánt vezérlő felkapcsolása után 5 másodpercen belül tartsa nyomva a "B+" gombot. Sikeres párosításnál az eszköz háromszor felvillan. Leválasztáshoz felkapcsolás után 5 másodpercen belül tartsa nyomva a "B-" gombot. Sikeres leválasztásnál az eszköz háromszor felvillan.

### Távirányító működése

- B+/B-: Fényerő beállítása (10 szinten léptethető)
- M+/M-: Léptetés a 28 mód között
- S+/S-: 10 választható sebesség beállítása
- ⏻: Ki-/bekapcsoló gomb
- MODE1: Visszaállítja a szalagot az első futófény módra
- AUTO: Mind a 28 módot lejátssza egymás után (sebesség állítható)
- IC Set: Fénypont beállítási mód
- ↑ / ↓ : Fénypont beállítási módban a fényjáték során használt "pixelek" számát állítja be. Röviden nyomva egyesével léptet, hosszan tartva folyamatosan növeli/csökkenti a fénypontok számát. A gyári beállítás 80 pont, a maximális mennyiség 2048 pont. Beállítás után a bekapcsoló gombot röviden nyomva menti el a programot.
- Alapbeállítás visszaállítása: A "MODE1" és "AUTO" gombokat egyszerre nyomva a vezérlő visszaáll eredeti beállításaira.

**A vezérlő kizárólag monokróm, azaz egyszínű digitális szalaggal működik! Egy darab vezérlő egy, maximum 10 méteres szalag vezérlésére képes.**

Termék oldal: [https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=9010](https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=9010)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024.05.14 14:24