

## Hidrogén vizespalack Biogenis 500 ml



### Hidrogén vizespalack Biogenis 500 ml

Hidrogén vizespalack Biogenis 500 ml űrtartalommal. A vizes palack akkumulátoros ami elősegíti a hidrogénnel dúsított víz tárolását és elősegíti az egészséges antioxidáns fogyasztást.

#### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BIOGENIS hidrogén dúsító palackhoz

( Biogenis hidrogén vizespalack 500ml űrtartalommal )

Akkumulátoros vizespalack, ami elősegíti a hidrogénnel dúsított víz előállítását, tárolását és elősegíti az egészséges antioxidáns fogyasztást, csökkenti a szabadgyökök számát, javítja a mentális állapotot.

#### A készülék működtetése:

1. Töltse fel normál vízzel a készüléket:

- ne töltsön bele szénsavas vizet,
- használjon alacsony ásványtartalmú vizet,
- ne töltsön bele 80 foknál magasabb hőmérsékletű folyadékot.

2. Nyomja a bekapcsoló gombot legalább 3 másodpercig az (a bekapcsoló gombot az eredeti kezelési könyv 4. oldalán lévő ábrán a „ touch switch „ felirat jelzi).

3. Az elektrolízises folyamat időtartama 5 perc. A folyamat közben időnként rázza fel a tartályt, hogy biztosítsa a megfelelő folyadék eloszlást.

4. A folyamat végén hangjelzés jelzi a folyamat befejezését. Ezzel párhuzamosan a készülék kikapcsol.

5. Alacsony töltöttségnél csatlakoztassa a töltőt készülékhez. A teljes töltöttség eléréséhez 2-3 óra szükséges. A töltőkábel bármely normál USB töltőhöz csatlakoztatható. A töltést fény jelzi, mely a teljes feltöltés végeztével kialszik.

A készülék karbantartása: rendszeres használat mellett tisztítsa meg az elektródákat, hogy meghosszabbítsa azok élettartamát.

·

25 gramm citromsavat keverjen össze 0,5 liter meleg, 40-60 fokos vízzel,

- öntse az összekevert folyadékot a készülékbe,
- hagyja benne a folyadékot 20-30 percig,
- öntse ki a folyadékot, majd öblítse ki tiszta vízzel, és távolítsa el a lerakódásokat a talpban elhelyezett elektródákról (az elektródák az eredeti kezelési könyv 4. oldalán lévő ábrán láthatóak, „electrode” felirattal).

#### Egyéb megjegyzések:

- ne kapcsolja be a készüléket üresen, víz nélkül,
- ha a folyamat nem indul el, akkor legalább 5 percre csatlakoztassa a töltőt,
- első használat előtt öblítse ki a készüléket, és végezze el az elektrolízises folyamatot háromszor, az elkészült folyadékot öntse ki,
- csak száraz környezetben, 5-45 fok között használja a készüléket
- az elkészült folyadékot egy jól zárható tartályban tárolhatja a hűtőszekrényben is, de javasoljuk a minél korábbi elfogyasztást,
- a készülék alját (az eredeti kezelési könyv 4. oldalán lévő ábrán „base” felirat) ne áztassa be,
- ne tegye ki a közvetlen napfénynek, valamint fagypont alatti hőmérsékletnek,
- mindig alacsony ásványi anyag tartalmú vizet használjon,
- használat előtt konzultáljon kezelőorvosával, ha bármilyen protézise van,
- ne használjon tisztítószeret, szappant a készülék tisztításához,
- öblítse ki a készüléket, ha legalább egy hétig nem használta,
- ne használja a készüléket víz nélkül, mert az komoly károsodást okozhat,
- ne töltsön forró vizet a készülékbe.

#### **Specifikáció**

<b>Elektromos adatok</b>	
Névleges feszültség (V)	5
Névleges teljesítmény (W)	5
Kapacitás	1000 mAh
<b>Jellemzők</b>	
Űrtartalom (ml)	500

Termék oldal: [https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=6587](https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=6587)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.05.05 21:41

**Energia Háza**  
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: [bolt@energiahaza.hu](mailto:bolt@energiahaza.hu)  
Telefon: +36 (70) 609 2300  
Web: [www.energiahaza.hu](http://www.energiahaza.hu)